ST LOUIS APP CON
132.125 360.6
D-ATIS
125.025 379.925
NAPOLEON
ANX
7000
*3100
102°
(104)
HEBNA
FL310 280K
7000
*2500
104°
(10)
BUTLER
BUM
7000
*3100
079°
(122)
FEBAP
FL310 280K
7000
*2200
081°
(10)
KOOOP
7000
*2400
091°
(15)
284°
10 NM
NATEM
FL230 280K
7000
*2300
091°
(10)
271°
10 NM
KAYLA
11000
7000
089°
(5)
BGMAC
4000
089°
(5)
GIBEE
15000 280K
11000
4000
089°
(13)
OZZEE
11000
10000
4000
088°
(9)
SNYDR
9000
8000
HOOOT
8000 210K
7000
4000
123°
(5)
PEJAA
5000 210K
4000
123°
(4)
FLUDD
5000 210K
4000
123°
(5)
124°
ELBRT
9000 240K
8000
4000
091°
(3)
DNISE
10000
9000
4000
091°
(4)
4000
091°
(5)
STAAN
7000 240K
090°
ZULMO
FL230 280K
10000
*2300
051°
(11)
JEXAV
FL310 280K
10000
*2400
051°
(25)
GNNON
10000
*2500
051°
(49)
SPRINGFIELD
SGF
8000
*3100
044°
(45)
N
NOTE: DME/DME/IRU or GPS required.
NOTE: RADAR required.
NOTE: RNAV 1.
NOTE: For turbojet aircraft only.
(NARRATIVE ON FOLLOWING PAGE)
NOTE: Chart not to scale.